

Návod na použitie

POTRUBNÝ FILTER AQUAFILTER BIG BLUE 10" a 20"



Potrúbné filtre BIG BLUE 10" a 20" od amerického výrobcu Aquafilter sa najčastejšie používajú ako predfiltre pred zmäčkovacie zariadenia, kvôli ich ochrane pred mechanickými nečistotami, ktoré zmäčkovač poškodia. Filter sa dá však použiť aj samostatne a taktiež je možné ho použiť na uhlíkovú filtráciu (pri odstránení chlóru a jeho zlúčenín, popri prípade pri zlepšení chuti a vône vody).

Filtre BIG BLUE sú navrhnuté tak, aby zniesli čo najvyšší tlak. Taktiež je možné ich vybaviť dvomi barometrami na sledovanie znečistenia filtračnej vložky. Barometre je potrebné zakúpiť samostatne.

Potrúbný filter je dodávaný ako sada spolu s kľúčom na telo filtra a konzolou na uchytenie.

Výhody:

- vysoký konštantný prietok vody,
- nízke tlakové straty,
- masívna konštrukcia,
- medzinárodne certifikáty (NSF, WRAS),
- jednoduchá inštalácia a prevádzka,
- vyrobené v EÚ z najkvalitnejších materiálov,
- vhodné aj do potravinárskeho priemyslu.

Potrúbné filtre AQUAFILTER BIG BLUE sú dodávané BEZ filtračných vložiek!

Filter Big Blue 10" je kompatibilný jedine s filtračnými vložkami Big Blue veľkosti 10":

- Mechanická vložka Big Blue 10" (odstráni piesok, hlinu, hrdzu..).
- Uhlíková vložka Big Blue 10" (odstráni chlór a jeho zlúčeniny, pesticídy, niektoré ťažké kovy a navyše spríjemní chuť a vôňu vody).

Filter Big Blue 20" je kompatibilný jedine s filtračnými vložkami Big Blue veľkosti 20":

- Mechanická vložka Big Blue 20" (odstráni priesok, hlinu, hrdzu..).
- Uhlíková vložka Big Blue 20" (odstráni chlór a jeho zlúčeniny, pesticídy, niektoré ťažké kovy a navyše spríjemní chuť a vôňu vody).

Špecifikácia Big Blue 10"

Rozmery prístroja (Výška x Priemer): 35x18 cm

Hmotnosť prístroja: 2.4 kg

Pracovný tlak: 4-6 bar

Maximálny pracovný tlak: až do 38 barov!

Pracovná teplota: 2-45 °C

Pripojenie: 1"

Veľkosť filtračných pórov: 1, 5, 20

Špecifikácia Big Blue 20"

Rozmery prístroja (Výška x Priemer): 61x18 cm

Hmotnosť prístroja: 3.1 kg



Pracovný tlak: 4-6 bar

Maximálny pracovný tlak: až do 38 barov!

Pracovná teplota: 2-45 °C

Pripojenie: 1"

Veľkosť filtračných pórov: 1, 5, 20 μ



V záujme zabezpečenia a čo najoptimálnejšieho a najpresnejšieho výkonu systému si prosím pozrite inštaláciu príručku pre podrobné pokyny.

Nástroje potrebné na inštaláciu filtra: kľúč, montážna konzola, kozmetická vazelína (nie je súčasťou súpravy).

Inštalácia

Výrobok môže inštalovať iba vyškolený servisný personál.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA! Pred inštaláciou produktu uzavrite hlavný ventil prívodu vody.

- Prerušte prívod studenej vody.
 - Odskrutkujte hlavu filtra z telesa filtra pomocou kľúča, ktorý sa nachádza v balení.
- Aby ste zabránili poškodeniu, držte kľúč presne v horizontálnej polohe vzhľadom na puzdro filtra.
- Namontujte montážnu konzolu a hlavu filtra na stenu.
 - V závislosti od typu vodovodného systému zvolte vhodné armatúry a pripojenia.
 - Pripojte potrubie dodávajúce studenú vodu k hlave filtra (vstup a výstup) pomocou vhodných spojovacích prvkov.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA! Nezabudnite dodržať správny smer prúdenia vody (IN vstup, OUT výstup).

- Kazetu na aplikáciu studenej vody vložte do krytu filtra.
- Skrutkou zaskrutkujte teleso filtra na hlavu filtra. Držte kľúč, aby ste zabránili jeho poškodeniu presne v horizontálnej polohe vzhľadom na puzdro filtra.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA! Pred vstupom filtračnej vody sa odporúča nainštalovať regulátor tlaku.

Na utesnenie pripojení používajte iba teflónovú pásku!

Výmena filtračnej vložky

- Zatvorte ventil prívodu vody (pred a za filtrom).
- POZOR!** Puzdro obsahuje vodu.
- Odskrutkujte hlavu krytu z krytu pomocou (Kľúč vždy používajte v pravom uhle k hlave krytu)
 - Vymeňte starú kazetu za novú.
 - V puzdre filtra sú dva gumové tesniace krúžky (jeden v puzdre, druhý v hlave krytu) - nestráťte ich.
 - Tesniace krúžky namažte bielou kozmetickou vazelínou a pripevnite ich k telesu a hlave filtra.
 - Skontrolujte, či sú tesniace krúžky správne usadené.
 - Teleso filtra priskrutkujte k hlave filtra.
 - Po opätovnom otvorení prívodu vody skontrolujte tesnosť filtra.



FXBRPBB-B
Montážna
konzola
so skrutkami



FXWR1-BL
Kľúč



NI-412-CENT-
GR-AB
Antibakteriálny
a antimikrobiálny
centralizačný
krúžok filtračnej
vložky



OR-N-1524X57
Horný tesniaci
krúžok z NBR